

# **HOLOGRAPHIC**

#### **SPEZIFIKATIONEN**

Zusammensetzung	<u>÷</u> Durchschnittliche Materialstärke	<b>♀</b> Träger	<b>♣</b> Zertifizierungen		
Hologram Skin	105 µ	rücklebendes Polyester	REACH n° 1907/2006/EU  VEGANOK AZIENDA N. 1004		

## VERARBEITUNGSHINWEISE

⊘ geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit	Messer	<b>≝</b> Andruck	<b>&gt;&gt;</b> Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	<u>←</u> Druck	Abziehen
Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	45°	Ab 90g mit neuem Messer, ca.130g mit	20 cm/Sek.	15 Sek.	155°C (311°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	kalt

- → Folie spiegelverkehrt schneiden
- → Überschüssiges Material entfernen
- → Das Desing auf dem Textil positionieren
- → Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- → Die Trägerfolie kalt entfernen

#### PRODUKT HIGHLIGHTS

- → Einfach zu schneiden und entgittern
- → Glänzende, prismenartige Oberfläche
- → intensiv leuchtende Farben
- $oldsymbol{\mathcal{L}}$  ACHTUNG: Wir empfehlen vor Produtkionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen.

## **WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG**

Wäsche	<b>e</b> Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs- dauer	Lagerungs- temperatur	<b>C Lagerung</b>	<b>♦</b> Ausrichtung
Max 40°C, auf Links	JA auf Links	NEIN	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- → Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- → Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- → Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it



Siser s.r.l. Viale della Tecnica, 18 36100 Vicenza - Italy Tel. +39 0444.287960 Fax +39 0444.287959 info@siser.it www.siser.com r.e.a. vi 171856 reg. imp. vi n° 14971 c.s. € 103.300 i.v. p.iva 01591490246



